



Prise DIN femelle
vue de derrière
(côté bornes à souder)